

CZ

PL

SK



homematic IP

Homematic IP Senzor teploty a vlhkosti
vzduchu – vnitřní
Homematic IP Czujnik temperatury i wil
gotności – wewnętrzny
Homematic IP Senzor teploty a vlhkosti
vzduchu – vnútorný

Montáž a stručný návod k použití
Instalacja i krótka instrukcja obsługi
Montáž a stručný návod na použitie



Naskenováním kódu přejdete k
podrobnému návodu k obsluze

Zeskanuj kod, aby przejść do
szczegółowej instrukcji obsługi

Naskenovaním kódu prejdete k
podrobnému návodu na obsluhu

HmIP-STH/SHe v1.0 (07/22)

Documentation © 2019 eQ-3 AG, Germany
Všechna práva a změny vyhrazeny.

Tento návod si pečlivě přečtěte a uschovejte.

Pozor! Upozornění na
nebezpečí.

i Důležité doplňující
informace.

Dodržujte standardní bezpečnostní pokyny uvedené v podrobném
návodu v sekci "Bezpečnostní pokyny a všeobecné informace".

Należy uważnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję.

Uwaga! Ostrzeżenie o
niebezpieczeństwie.

i Ważne informacje
dodatkowe

Należy przestrzegać zwykłych wskazówek dotyczących bezpiec-
zeństwa zawartych w szczegółowych instrukcjach w rozdziale
"Wskazówki bezpieczeństwa i informacje ogólne".

Tento návod si starostlivo prečítajte a uschovajte.

Pozor! Upozornenie
na nebezpečenstvo.

i Dôležité doplňujúce
informácie.

Dodržujte štandardné bezpečnostné pokyny uvedené v podrobných
pokynoch v časti „Bezpečnostné pokyny a všeobecné informácie“.

**Podrobné příručky pro... / Szczegółowe instrukcje dla... /
Podrobné príručky pre...**

Aplikaci Homematic IP
Aplikacji Homematic IP
Aplică Homematic IP

SoftwareWebUI
Oprogramowania WebUI
Softvăr WebUI



CCU3 /
CCU2

Veškerou technickou dokumentaci a aktualizace naleznete vždy
na našich webových stránkách www.safehome-matic.com

Całą dokumentację techniczną i aktualizacje można zawsze zna-
leźć na naszej stronie internetowej www.safehome-matic.com

Kompletnú technickú dokumentáciu a aktualizácie nájdete vždy
na našich webových stránkách www.safehome-matic.com

Výrobce: / Producent: / Výrobca:

eQ-3 AG, Maiburger Straße 29, 26789 Leer, Germany
www.eQ-3.de | www.homematic-ip.com

Distributor: / Dystrybutor: / Distribútor:

SAFE HOME europe s.r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov
www.safe-home.eu | www.safehome-matic.com

Popis zařízení / Opis sprzętu / Popis zariadenia /

A Čočka / Soczewka / Šošovka

B Systémové tlačítko (zaučovací tlačítko a LED) / Przycisk
systemowy (przycisk uczenia i dioda LED) / Systémové tlačidlo
(zaučovacie tlačidlo a LED)

C Prostor na baterie / Komora baterii / Priestor na batérie

D Montážní destička / Płyta montażowa / Montážna doštička

E Otvory pro šrouby / Otwory na śruby / Otvory pre skrutky

Montáž / Instalacja / Montáž

**Připojení zařízení k: / Podłączenie urządzenia do: / Pripoje-
nie zariadenia k:**

A Homematic IP centrální jednotce (cloud) /
Homematic IP jednostce centralnej (cloud) /
Homematic IP centralnej jednotke (cloud)

B Homematic IP řídicí jednotce CCU2/CCU3 /
Homematic IP jednostce sterującej CCU2/CCU3 /
Homematic IP radiacej jednotke CCU2/CCU3

**Nastavení systému v: / Ustawienia systemowe w: / Nastave-
nie systemu v:**

A Homematic IP centrální jednotce (cloud) /
Homematic IP jednostce centralnej (cloud) /
Homematic IP centralnej jednotka (cloud)

B Homematic IP řídicí jednotce CCU2/CCU3 /
Homematic IP jednostce sterującej CCU2/CCU3 /
Homematic IP radiacej jednotke CCU2/CCU3

*** Instalacja wymaga specjalistycznej wiedzy w
następujących dziedzinach:**

*** Montáž vyžaduje odbornou znalost následujícího:**

**Obnovení továrního nastavení// Przywrócić ustawienia
fabryczne// Obnovenie továrenského nastavenia**

i Při obnovení továrního nastavení budou všechna stávající
uživatelská nastavení zrušena.

i Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie
istniejące ustawienia użytkownika zostaną anulowane.

i Pri obnovení továrenského nastavenia budú všetky
existujúce používateľské nastavenia zrušené

* Zaučení zařízení HmIP / Zarejestruj urządzenie HmIP /
Zaučenje zariadenia HmIP

* Zaučení zařízení HmIP / Zarejestruj urządzenie HmIP /
Zaučenje zariadenia HmIP

